



UWAGA:
 PF1,2,3 - przekaźniki do sterowania falownikami
 ZP-1,2,3 - zadajniki prądowe poszczególnych falowników

Rysunek:

Sterowanie falownikami szafy AK1

Wersja:

Nazwa pliku: falownik.tcw

PRATERM SA
 ul. Bronisława Czecha 36
 04-555 WARSZAWA
 tel. +48 22 812 76 15
 fax. +48 22 812 76 32

