

PROGRAM PRZEŁĄCZNIKA

	1	2	3
1-2		X	X
3-4		X	X
5-6		X	
7-8			X

1) - sterowanie ręczne
2) - praca w synchronizacji
3) - praca automatyczna

X - Styki zwarte

PRZEŁĄCZNIK AŁK



POTENCJOMETRY

LAMPKI



PRZYCISKI



UWAGA:
Wszystkie połączenia są wewnętrzne (w obrębie danej szafy).

Rysunek:

ŁK, lampki, potencjometry i przyciski w AN

Katalog: an/masowa.20

Nazwa pliku: lk&la&pk.tcw

PRATERM SA
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32